

リモコンのテレビメーカー設定方法

ホームターミナルのリモコンは、お手持ちのテレビに合わせたメーカー設定を行うことで、テレビの基本的な操作が可能となります。

テレビを買い替えた際やリモコンを交換された際に設定を変更する必要があります。
以下の手順に従って設定してください。

<設定変更により操作可能なこと>

- 電源入切
- 入力切替
- 音量調整

設定方法案内

1.ホームターミナルとリモコンをペアリングする

- ① ホームターミナル背面にある
ペアリングボタン (A) を3秒以上押す

※本体前面の状態ランプが緑点滅します。

- ② リモコンの **d** ボタン (B) と
スタート ボタン (C) を同時に3秒以上長押しする

※リモコンをホームターミナルに近づけてください。

<ホームターミナル背面>



<リモコン>



2.リモコンにテレビのメーカーを設定する

ホームターミナルのリモコンを設定することで、お持ちのテレビの基本的な操作ができます。

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

テレビ用電源ボタン (**D**) を押したまま、以下の表よりお持ちのテレビメーカーに対応するボタンを選び、順番に押してください。

<リモコン>



例：パナソニック2

テレビ
TV電源 (押したまま) 10 (押す) → 2 (押す)

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック 1	10 と 1	LG	6 と 1	三洋 1	9 と 1
パナソニック 2	10 と 2	ユニデン	6 と 2	三洋 2	9 と 2
パナソニック 3	10 と 3	DXアンテナ	6 と 3	三洋 3	9 と 3
パナソニック 4	10 と 4	オリオン	6 と 4	三洋 4	9 と 4
パナソニック 旧	10 と 5	ハイセンス	6 と 5	フナイ	9 と 5
Sony 1	1 と 1	ユニテック	6 と 6	富士通ゼネラル	9 と 6
Sony 2	1 と 2	ピクセラ	6 と 7	アイワ	9 と 7
シャープ 1	2 と 1	PHILIPS	6 と 8	Samsung	9 と 8
シャープ 2	2 と 2	NEC	6 と 9	フナイ 4K	9 と 9
シャープ 3	2 と 3	Byd:sign	6 と 10		
東芝	3 と 1	ビクター	7 と 1		
三菱 1	4 と 1	Dynaconnective	7 と 2		
三菱 2	4 と 2	ハイセンス2	7 と 3		
三菱 3	4 と 3	ハイセンス3	7 と 4		
三菱 4	4 と 4	ハイセンス4	7 と 5		
日立 1	5 と 1	パイオニア	8 と 1		
日立 2	5 と 2	アイリスオーヤマ1	8 と 2		
日立 3	5 と 3	アイリスオーヤマ2	8 と 3		
日立 4	5 と 4	アイリスオーヤマ3	8 と 4		

お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しのうえ、動作する設定をご使用ください。