

# ■AtermBL171V

前面



背面



<正常時のランプ>



ランプ名称	○正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
更新	消灯	赤点滅 オレンジ点灯	準備中です。 (しばらく待っても消えない場合はティーズまでご連絡ください)
通信	消灯 (通話中、またはセンター設備 と通信時は緑点滅)		
電話	緑点灯 (使用可能) (通話中は緑点滅)	赤点灯	ケーブルプラス電話が利用できません。
		オレンジ点滅	他社回線で通話中です。
		消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 または手続き中です。
電源	緑点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。 電源コンセントをご確認ください。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能とならない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）をし、約1分程お待ちいただく事で使用可能となる場合があります。

※機器背面の【WAN】はティーズインターネットモデムと接続、機器背面の【電話機】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。