BUFFALO 製ルーター設定変更方法

- ★本案内は BUFFALO 社製ルーター設定変更方法の一例です。機種により表記等が異なる場合が ありますのでご注意ください。また、このページで使用している設定画面は PC を使用した場合 の表示です。スマートフォンでの設定方法は<u>設定方法(動画)</u>をご確認ください。★
- 機器背面にある切替スイッチを「ROUTER」と 「MANUAL」に切り替えてください。
- ② 機器の再起動をしてください。※電源コンセントの抜差しで完了します。



- ③ 「GoogleChrome」「edge」「safari」などのブラウザを起動してください。
- ④ URL 入力欄に「192.168.11.1」と入力してください。
- ⑤ ログイン画面に機器本体に記載されている「ユーザー名」と「ログイン用パスワ ード」を入力してください。

※写真は一例です。機種により「ユーザー名」「ログイン用パスワード」の表示位置は異なります。 ※Wi-Fi 接続用の「暗号化キー」ではありませんのでご注意ください。



BUFFALO	6	小 サポート要請 件 ● ① 上				
multiclan 2 - 4 DH2 (113x//n/g/m) 5510: Bu/Ruiv-G-9650 5 GHz (118x/ec/n/g) 5510: Burniv-A-9650	(小事)) A055 A055/WP5 WP5: 教授	グストボート ユーザー2002: 0m SSID: Guest-9650				
	◆ ^Ⅱ ◆ ◆ [●] デバイスコントロール 開除 8 相感 4	EasyMesh EssyHenの時間目前:1台				

⑥ 画面右下の「詳細設定」をクリックしてください。

- ⑦ 画面左側のメニュー項目から「Internet」を選び、表示されたサブメニューから「Internet」を選択してください。
- ⑧ IP アドレス取得方法欄の「インターネット@スタートを使用する」のチェックを 「DHCPサーバーから IP アドレスを自動取得」に変更し「設定」ボタンを押して ください。

サポート C 各局HP 10 ティーズイントラネ	ットメ 🕒 ログイン 🎦 予定	₹ ¥ 7 Yaho	oo! JAPAN 🧯 i	Cloud - iPhone 춘.	┣ ポータル	► x-n	INTT Com お	🗅 交通5	
BUFFALD		0	サポート要請	n		(j)		G	
								∢∢ Help	
Internet		 インタ 	ーネット@スター	トを行う					
Internet			ンターネット回線	の変更時に自動で	切り替える				
PPPoE Dynamic DNS アドレス変換 IPv6 LAN 戦略改変	IPアドレス取得方法								
セキュリティー	※PPPoE接続先の設定はInternet設定 - PPPoE設定 で行ってください.								
1757 232	[拡張設定]	[拡張設定]							
ステータス	デフォルトゲートウ	エイ							
	DNS(ネーム)サーバ・	ーアドレス	プライマリー: セカンダリー:						
	Internet側MACアドレ	~ス	 デフォルトの 手動設定 	DMACアドレスを	使用 (68:E1:DC	:15:96:50)			
	Internet側MTU值		1500	1(7 F					
							2	定	
AirStation WSR-1800AX	4-KH Version 1.16					Copyrig	ht © 2021 Buff	alo Inc.	

⑨ 上記作業が完了したらブラウザを閉じていただきインターネットに接続される か確認をしてください