

■SVE3710 「接続」ランプあり

前面



背面



<正常時のランプ>



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
電源	緑点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。 電源コンセントをご確認ください。
更新	消灯 (センター設備と通信時は 緑点滅)	赤点灯 オレンジ点灯	準備中です。 (しばらく待っても消えない場合はティーズまでご連絡ください)
接続	緑点灯	消灯	センターとの通信・サービスが利用できない状態です。
電話	緑点灯 (使用可能)	赤点灯	ケーブルプラス電話が利用できません。
		オレンジ点滅	他社回線で着信中または通話中です
		消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 または手続き中です。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能とならない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）をし、約1分程お待ちいただく事で使用可能となる場合があります。

※機器背面の【WAN】はティーズインターネットモデムと接続、機器背面の【電話機】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。