

■WMTA2.0Cmini

前面



背面



<正常時のランプ>



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	×	ランプ状態が異常な場合の対処方法
電源	緑 点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。電源コンセントをご確認ください。
警告	消灯	赤 点灯	エラー発生時
インターネット回線	緑 点灯	オレンジ 点滅	音声IPを取得していない状態。
		オレンジ 点灯	WAN-IPを取得していない状態。
		消灯	利用できない状態。
電話	緑 点灯 (使用可能)	オレンジ 点灯	IP電話サーバとの接続が完了しているが、まだIP電話として発信出来ない状態。
		消灯	利用できない状態。 (未契約の場合を含む)

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能とならない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）をし、約1分程お待ちいただく事で使用可能となる場合があります。

※機器背面の【インターネット回線】はティーズインターネットモデムと接続、機器背面の【電話機】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。