

# ■三菱電機製 D-ONU

前面

背面

< 正常時のランプ >



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
UNI1 (1G)	緑 / オレンジ 点灯もしくは点滅	消灯	LANケーブル、LANボード(カード) の接触不良や故障の可能性あり。 LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかご確認ください。
登録	緑 点灯	消灯	機器故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
光入力	緑 点灯	消灯	機器故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
電源	緑 点灯	赤 点灯	機器故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
		消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。 電源コンセントをご確認ください。
UNI2 (100M)	消灯 (電話サービスをご利用中のお客様は点灯もしくは点滅)		

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でもインターネットにつながらない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）で復旧する場合があります。  
※改善しない場合はご訪問にて調査も可能です。お気軽にお問い合わせください。