


# ■AtermBL171VA(K) AtermBL171VA(K2) 「接続」ランプあり

前面

背面

<正常時のランプ>



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
更新	消灯	赤点灯 オレンジ点灯	準備中です。 (しばらく待っても消えない場合はティーズまでご連絡ください)
通信	消灯 (通話中、またはセンター設備と通信時は緑点滅)		
接続	緑点灯	消灯	センターとの通信・サービスが利用できない状態です。
電話	緑点灯 (使用可能) (通話中は緑点滅)	赤点灯	ケーブルプラス電話が利用できません。
		オレンジ点滅	他社回線で通話中です
		消灯	ケーブルプラス電話のご契約がされていません。 または手続き中です。
電源	緑点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。 電源コンセントをご確認ください。

※ランプ状態が異常な場合、もしくは正常でも電話が使用可能とならない場合、機器のリセット（電源コードの抜き差し）をし、約1分程お待ちいただく事で使用可能となる場合があります。

※機器背面の【WAN】はティーズインターネットモデムと接続、機器背面の【電話機】はお客様の固定電話と接続している事をご確認ください。