

■BN-MUX (型式：BCW620J/BCW625J)


前面



背面



<正常時のランプ>



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	✕ ランプ状態が異常な場合の対処方法	
Power	緑 点灯	消灯	故障もしくは電源が入っていない可能性あり。 電源コンセントをご確認ください。
DS	緑 または 青 点灯	点滅しっぱなし	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
US	緑 または 青 点灯	消灯	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
Online	緑 点灯 (データ送受信時に 緑 点滅)	消灯	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。 ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
LINK	緑 または オレンジ 点灯 (データ送受信時に 緑 または オレンジ 点滅)	消灯	モデムとコンピュータ間のリンク異常の可能性あり。 LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないか ご確認ください。