

# ■MOTOROLA (型式：SB5100J/SB5101/SB5101N)

◆型式：SB5100J／SB5101  
(ランプ6個 Standbyボタンあり)

◆型式：SB5101N  
(ランプ5個 Standbyボタンなし)

背面 <正常時のランプ>



背面 <正常時のランプ>



ランプ名称	○ 正常なランプ状態	×	ランプ状態が異常な場合の対処方法
POWER	緑 点灯	消灯	(1)電源オフ (2)Standby
Receive	緑 点灯 (ダウンストリーム中は点滅)	点滅しっぱなし	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
Send	緑 点灯 (アップストリーム中は点滅)	消灯	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
Online	緑 点灯 (ネットワーク設定スキャン中は点滅)	消灯	モデム故障または幹線、引き込み不具合の可能性あり。ご訪問にて調査致します。ティーズまでご連絡ください。
PC/Activity	モデムとコンピュータ間のリンク正常時 オレンジ 点灯 (SB5101Nは 緑 点灯) (データ転送中は点滅)	消灯	モデムとコンピュータ間のリンク異常の可能性あり。LANケーブルの抜き差しなど、配線に抜けや緩みがないかご確認ください。
Standby (SB5100J/ SB5101)	消灯	Standby時 オレンジ 点灯 (他のランプは全消灯)	上部のStandbyボタンを押すと解除

※SB5101Nでは背面USBポートがなくなりましたが、在来機種全てにおいて、USB接続はユーザーへ開放しておりません。  
 ※SB5101Nではスタンバイ機能が廃止されました。これに伴い上面スイッチ、STANDBYランプがなくなりましたが、性能差は有りません。